PRO5 FREEHUB ASSEMBLY
SINGLE SPEED/TRIALS

PRO5



HUB1009-18
1mm Barrel Spacer

17287
17x28x7 Bearing

XVSM-32SS
Freehub Snap Ring

HUB559
Pawl (x4)

HUB561
HD Pawl Spring (x4)

HUB1018-80
SS/T Barrel

HUB1018-74
SS/T Barrel Spacer

S15287
15x28x7 Bearing



HUB1018-34
Freehub Seal

HUB1018-39
XD/SST Freehub
Seal Cover

O'Ring
Ø31x1

HUB1018-45
X12 DS Spacer

HUB1018-44
12mm DS Spacer

HUB452
10mm DS Spacer

M10405S
M10 Cap Head

HUB439
10mm Serrated Washer

HUB1018-42
QR DS Spacer

HOPETECH.COM

PRO5 REAR HUB ASSEMBLY
SINGLE SPEED/TRIALS

PRO5



HUB1018-65
QR NDS Spacer

HUB1018-68
X12 NDS Spacer

HUB1018-67
12mm NDS Spacer

HUB459
10mm NDS Spacer

HUB439
10mm Serrated Washer

M1040SS
M10 Cap Head

HUB519
Lip Seal

S6903
17x30x7 Bearing

HUB1018-7
Rear Hub Body SS/T 32 or 36H

HUB1018-62
SS/T Ø12mm Rear Axle

S6903
17x30x7Bearing

SS/T Freehub
See Freehub Exploded View

HUB1018-61
SS/T M10 Rear Axle