




EASY BLEED

HOPETECH.COM

hope



ACHTUNG: DIESE ANLEITUNG UNBEDINGT DURCHLESEN, BEVOR SIE DIE KURBELGARNITUR MONTIEREN! Fahrrad fahren kann gefährlich sein. Diese Anleitung sollten Sie vor der Montage sorgfältig lesen. Wenn Sie auf diese Anleitung bei der Montage und der Verwendung dieser Komponenten nicht achten, kann es zu schweren Verletzungen oder sogar tödlichen Unfällen führen.

INHALT

- Easy Bleed Kit Trichter – HTT0013 (Fig_001)
- Easy Bleed Kit Tauchkolben – HT0014 (Fig_002)
- Easy Bleed Kit Deckel (Fig_003)
Deckel und Dichtung spezifisch nach Bremsenmodell
HTT0010 – Race/Race EVO | HTT0011 – Tech 3 |
HTT0012 – Tech/Tech EVO
- Anschluss Entlüftungsniessel HTTBLSNA-S
- 0.5m Schlauch (durchsichtig)
- Flasche DOT Bremsflüssigkeit 250ml

BENÖTIGTE WERKZEUGE

- T10 Torx Schraubenzieher · 8mm Schlüssel · Ein sauberer Lappen

GARANTIE

Für alle Hope Bremsen gilt eine Garantie von zwei Jahre ab Einkaufsdatum gegen Materialdefekte und Montagefehler. Die Originalrechnung wird benötigt und die Ware muß an den Originalhändler retourniert werden. Die Garantie gilt nicht für Schaden, die durch Missbrauch oder die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung entstehen. Ihre gesetzlichen Rechte sind von dieser Garantie nicht betroffen.

hope | EASY BLEED



Fig_001



Fig_002



Fig_003

VORBEREITUNG VOR DER ENTLÜFTUNG

001_Papiertücher oder einen Lappen um den Ausgleichbehälter legen, um verschüttete Bremsflüssigkeit aufzusaugen.

002_Den normalen Ausgleichbehälterdeckel abschrauben und das Membran abnehmen.

003_Das Membran mit Ausschnitt und danach den entsprechenden Easy Bleed Kit Deckel montieren.

004_Den Trichter mit montiertem Tauchkolben ins Gewinde des Deckels einschrauben.

005_Den Trichter mit DOT 5.1 oder DOT 4 aus einem sauberen Behälter befüllen.

006_Den Anschluss auf den Entlüftungsniessel der Bremszange setzen.

007_Das offene Ende des Schlauches in eine Flasche bzw in einen Behälter geben.

